# CARLA传感器资源占用测试

## 测试环境:

## 笔记本:

CPU: 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX × 32

GPU: NVIDIA 4070 8G显存

MEM: 64G

### CARLA:

版本:源码编译、0.9.14

### 仿真传感器参数:

cam\_front: 'cam\_front', (1.5, 0.0, 1.6), width=1920, height=1080, fov=90

cam\_right: 'cam\_right', (1.5, 0.5, 1.6), width=1920, height=1080, fov=90


lidar\_main: 'lidar\_main', (0.0, 0.0, 1.8), channels=32, pps=600000, hz=10.0,

range\_m=100.0

lidar\_aux:'lidar\_aux', (0.0, 0.0, 1.9), channels=32, pps=200000, hz=10.0, range\_m=80.0 测试方法:

测试脚本连接127.0.0.1:2000的carla服务端,脚本自动加载地图: Town10HD\_Opt,生成一辆车,挂在不同数量的传感器,车辆自动在场景中驾驶,性能检测线程每隔1s记录一次数据。开启同步模式,便于稳定 FPS 。用 **外部 tick(定时器)20HZ 驱动** 来推进仿真和传感器更新的。





(其中xc\_yl分别代表当前场景使用x个摄像头,y个激光雷达)

上述资源测试有一个反常识错觉即加1路camera反而导致带lidar的测试cpu gpu占用更低了;

```
代码块

1 # 每轮都 world.tick(),不做任何节拍控制

2 while time.time() < end_time:

3 world.tick()

4 frame_counter += 1
```

当只开"1路激光雷达"时,每个 tick 很轻,1 秒里能推进更多 tick,于是**单位时间内做的工作更多** → CPU/GPU 的**平均利用率更高**。

加了"1路相机"后,每个tick变重(1080p 渲染 + SceneCapture),**每秒能推进的tick数变少**,单位时间内做的总工作量反而下降,于是**CPU/GPU 利用率看起来更低**。这并不代表"更省算力",而

#### 是被更重的每帧成本拖慢了帧率。

为了解决上述问题:选择采用固定墙钟节拍

让所有组合都**严格以 20 Hz 墙钟节拍**推进(不允许更快),这样单位时间内 tick 次数一致,对比的就是"同样 20 帧/秒时的 CPU/GPU 开销"。

```
代码块
   TARGET HZ = 20.0
1
   STEP = 1.0 / TARGET_HZ
2
3
   next_t = time.time()
   while time.time() < end_time:</pre>
4
        t0 = time.time()
5
        world.tick()
6
        # 统一节拍
7
8
        next_t += STEP
9
        time.sleep(max(0.0, next_t - time.time()))
```

